

P71

Contatore di posizionamento

Position indicator

Contador de posicionamento



Descrizione

Per macchine lavorazione lamiera e legno, 4 cifre altezza 8 mm - albero D.6 mm - comando diretto.

Senso di rotazione: O = orario, S = antiorario.

Misure di ingombro: 80x76x51.

Posizione di uscita albero di comando: A = in alto, B = in basso, C = sul retro, D = bilaterale.

Rapporti: per ogni giro dell'albero di comando 5 numeri, oppure 10 numeri, oppure 50 numeri.

For sheetworking and woodworking machines, 4 digits height 8 mm - shaft D.6 mm - direct drive.

Revolution: O = clockwise, S = anti-clockwise.

Dimensions: 80x76x51.

Position drive shaft: A = up, B = down, C = back, D = bilateral.

Ratios: for each drive shaft revolution 5 numbers, or 10 numbers or 50 numbers.

Para máquinas para el procesamiento de chapa y madera, 4 cifras altura 8 mm - eje D.6 mm - mando directo.

Sentido de rotación: O = horario, S = antihorario.

Dimensiones: 80x76x51.

Posición de salida del eje de mando A = alto, B = bajo, C = en la parte posterior, D = bilateral.

En cada vuelta del eje de mando 5 cifras, o 10 cifras, o 50 cifras.